

Română

Roborock F25 Ultra

Aspirator pentru curățare umedă și uscată – Manual de utilizare

Citiți cu atenție acest manual de utilizare cu diagrame înainte de a utiliza acest produs și păstrați-l în mod corespunzător pentru consultare ulterioară.

Cuprins

- 100 Informații privind siguranța
- 100 Explicație privind simbolurile internaționale
- 101 Prezentarea produsului
- 101 Instalarea produsului
- 102 Conectarea la aplicație
- 102 Instrucțiuni de utilizare
- 104 Întreținerea de rutină
- 105 Parametri de bază
- 106 Probleme frecvente
- 107 Declarația de conformitate UE
- 107 Informații DEEE
- 107 Informații privind garanția

Informații privind siguranța

Restricții de utilizare

- Nu utilizați acest produs în spații exterioare sau în medii comerciale sau industriale. Acesta este destinat exclusiv utilizării la domiciliu.
- Nu depozitați produsul oriunde într-un vehicul pentru a evita ca temperaturile ridicate sau scăzute să afecteze durata de viață a bateriei.
- Acumulatorul acestui aspirator nu poate fi utilizat pentru încărcare sau descărcare în medii cu umiditate ridicată sau la temperaturi de peste 40°C (104°F) sau sub 4°C (39°F).
- Utilizați peria de întreținere cu atenție pentru a evita rănirea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor (CB).
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii trebuie să nu se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere (UE).
- Pentru a îndeplini cerințele privind expunerea la RF, trebuie menținută o distanță de separare de 20 cm sau mai mult între acest dispozitiv și persoane în timpul funcționării dispozitivului. Pentru a asigura conformitatea, nu se recomandă operarea la o distanță mai mică decât aceasta.
- Antena utilizată pentru acest emițător nu trebuie

- să fie amplasată în același loc cu nicio altă antenă sau emițător.
- Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de orificii și de piesele în mișcare.
 - Țineți membrele și animalele de companie departe de capetele periei rotative pentru a evita rănirea.
 - Nu atingeți cablul de alimentare și nu folosiți produsul cu mâinile ude pentru a preveni rănirea.
 - Nu aspirați nicio substanță care arde sau fumează (cum ar fi mucuri de țigară nestinse).
 - Nu aspirați obiecte dure sau ascuțite (cum ar fi materiale de construcție, sticlă și cuie).
 - Acest produs poate fi utilizat numai în zone situate sub 3.000 de metri deasupra nivelului mării.
 - ⚠ În timpul și după auto-curățarea cu apă caldă și uscarea, temperatura suprafețelor accesibile ale stației de încărcare, rolei, capului de aspirare și a aspiratorului va fi ridicată.
 - ⚠ Pentru a preveni arsurile și opăririle de la aburi, nu atingeți suprafețele lor și nu scoateți rezervorul de apă curată.
 - Nu direcționați capul aspiratorului, în special prizele cu aburi, către echipamente care conțin componente electrice, cum ar fi interiorul cuptoarelor.
 - Nu aspirați cordonao sau alte cabluri pentru a evita pericolele.
 - Utilizați produsul numai în conformitate cu manualul de utilizare. Orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare va fi suportată de către utilizator.
 - Roborock și distribuitorii săi exclud orice responsabilitate pentru daunele indirecte, punitive, incidentale sau rezultate din utilizarea normală, utilizarea greșită sau imposibilitatea de a utiliza acest produs. Această denegare de responsabilitate nu afectează niciunul dintre drepturile statutare care nu pot fi excluse conform legilor aplicabile.

Baterii și încărcare AVERTIZARE

- Nu încărcați baterii nereîncărcabile.
- Acest produs conține baterii care pot fi înlocuite

numai de către persoane calificate.

- În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai stația de încărcare detașabilă roborock MDS27HRR furnizată împreună cu acest produs.
- Nu utilizați baterii, cordonao de alimentare sau stații de încărcare de la terți.
- Pentru a reduce riscul de rănire din cauza pieselor în mișcare, întrerupeți alimentarea înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.
- Nu dezasamblați, reparați sau modificați bateria, cablul de alimentare sau stația de încărcare.
- Nu încărcați aspiratorul și nu instalați stația de încărcare lângă surse de căldură sau în zone umede (cum ar fi radiatoare sau băi).
- Nu ștergeți cablul de alimentare sau stația de încărcare cu o lavetă umedă și nu le atingeți cu mâinile ude.
- În cazul în care cordonul de alimentare este deteriorat sau rupt, opriți imediat utilizarea și contactați serviciul post-vânzare.
- Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, încărcați-l complet, deconectați sursa de alimentare și puneți-l într-un loc răcoros și uscat.
- Asigurați-vă că îl reîncărcați o dată la trei luni pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei.
- Nu aruncați bateriile uzate. Lăsați-le la o organizație profesionistă de reciclare.

Transportare

- Se recomandă transportarea produsului în ambalajul său original.

Notă

- Clătiți filtrul cel puțin o dată pe lună cu apă de la robinet. Pentru detalii, consultați secțiunea Întreținere de rutină.

Explicație privind simbolurile internaționale

🏠 – Numai pentru utilizare în interior.

A Prezentarea produsului

A1 Aspirator

—Comutare mod

- Apăsare: comutare la modul AUTO/ Abur/Apă fierbinte/Burete
- Apăsati și mențineți apăsat timp de 2 secunde în timpul încărcării: comutare la modul Uscare silențioasă/Uscare rapidă

—Alimentare

- Apăsare: începere operare/intrare în modul de așteptare de comenzi
- Apăsati și mențineți apăsat timp de 2 secunde când aspiratorul așteaptă comenzi: oprire

—Autocurățare

- Apăsati în timpul încărcării: pornire/pauză autocurățare
- Apăsati și mențineți apăsat timp de 2 secunde în timpul încărcării: pornire/oprire uscare

Notă: pentru a opri autocurățarea sau uscarea, apăsați butonul  în timpul încărcării.

A1-1—Difuzor

A1-2—Mâner

A1-3—Orificiu de eliberare a mânerului

A1-4—Clapetă de eliberare a ruloului

A1-5—Roți cu tracțiune adaptivă

A1-6—Ecran LED

A1-7—Buton de eliberare a rezervorului de apă murdară

A1-8—Mâner rezervor de apă murdară

A1-9—Rezervor de apă murdară

A1-10—Port de reumplere a rezervorului de apă curată

A1-11—Rezervor de apă curată

A1-12—Ieșiri pentru abur

A1-13—Buton de eliberare a rezervorului de apă curată

A1-14—Port de reumplere cu soluție de curățare

A1-15—Lumină frontală

A1-16—Rulou

A2 Stație de încărcare

A2-1—Tavă de uscare

A2-2—Ieșiri pentru aerul de uscare

A2-3—Contacte de încărcare

A3 Cablu de alimentare

A4 Filtru

A5 Perie de întreținere

Notă: peria de întreținere poate fi plasată în locașul din partea din spate a stației de încărcare.

A6 Ecran LED

A6-1—Bandă luminoasă

A6-2—Indicator WiFi

- Stins: WiFi dezactivat
- Clipire lentă: se așteaptă conectarea

- Clipire rapidă: în curs de conectare
- Aprins continuu: WiFi conectat

A6-3—Nivel de încărcare a bateriei

A6-4—Mod Burete

A6-5—Mod AUTO

A6-6—Indicator de încărcare

A6-7—Indicator de eroare

A6-8—Mod Apă fierbinte

A6-9—Mod Abur

B Instalarea produsului

B1 Montarea mânerului

B1-1—Conectați mânerul la corpul principal până când se înclichetează în poziție. Butoanele de pe mâner trebuie să fie orientate în față.

B1-2—Pentru a detașa mânerul, introduceți un obiect cu vârf în orificiul de eliberare a mânerului de pe spatele corpului principal și apăsați. Țineți mânerul și trageți-l afară.

B2 Conectarea suportului de încărcare

B2-1—Întoarceți stația de încărcare și conectați cordonul de alimentare la stație.

Notă: cordonul de alimentare poate ieși prin orificiul din dreapta sau din stânga al locașului de depozitare a cordonului.

B2-2—Așezați stația de încărcare pe o podea plană și rigidă și conectați-o.

Note:

- Nu amplasați stația de încărcare în locuri umede sau în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi băi, bucătării și calorifere;
- Peria de întreținere poate fi plasată în locașul din partea din spate a stației de încărcare.

Conectarea la aplicație

1. Descărcați aplicația

Căutați „Roborock” în App Store sau Google Play sau scanați codul QR pentru a descărca și a instala aplicația.



2. Resetați conexiunea WiFi

Mențineți aparatul la încărcat sau în modul de așteptare de comenzi, cu ecranul pornit. Apăsăți și mențineți apăsată simultan butoanele  și  până când auziți mesajul vocal „Resetting WiFi” (Se resetează WiFi). Resetarea este finalizată atunci când indicatorul WiFi clipește lent. Aspiratorul va aștepta apoi conectarea.

Notă: dacă nu vă puteți conecta la aspirator din cauza

configurației routerului, a unei parole uitate sau din orice alt motiv, resetați conexiunea WiFi și adăugați aspiratorul ca dispozitiv nou.

3. Adăugați dispozitivul

Deschideți aplicația Roborock, atingeți butonul „Add Device” (Adăugați dispozitivul) sau „+” și adăugați dispozitivul dvs. urmând instrucțiunile din aplicație.

Note:

- Procesul efectiv poate varia ca urmare a actualizărilor continue ale aplicației. Urmăți instrucțiunile furnizate în aplicație.
- Este acceptat doar WiFi la 2,4 GHz.

📖 Instrucțiuni de utilizare

C1 Umplerea rezervorului de apă curată

C1-1—Prindeți mânerul rezervorului de apă curată, apăsați butonul de eliberare și trageți rezervorul de apă curată în sus, ușor înclinat.

C1-2—Deschideți capacul portului de reumplere a rezervorului de apă curată, adăugați apă de la robinet și apoi închideți bine capacul.

C1-3—Deschideți capacul portului de reumplere a soluției de curățare, adăugați o cantitate moderată de soluție de curățare și apoi închideți bine capacul.

C1-4—Așezați rezervorul de apă curată înapoi pe capul de curățare. Împingeți-l ușor în jos până când se fixează în poziție cu un clic.

Note:

- Pentru a evita deformarea rezervorului de apă curată, nu utilizați apă fierbinte;
- Pentru a preveni coroziunea sau deteriorarea, nu utilizați dezinfectant. Utilizați numai soluții de curățare recomandate de Roborock.
- Pentru a îmbunătăți performanța de curățare, vă recomandăm să adăugați soluția de curățare prin portul de reumplere a soluției de curățare înainte de utilizare. În timpul curățării, aparatul va amesteca automat soluția cu apa curată folosind raportul prestabilit. Omiteți acest pas dacă nu sunt necesare soluții de curățare a pardoselilor în timpul curățării zilnice.

C2 Blocarea și deblocarea

Călcați ușor pe capul de curățare și țineți mânerul. Împingeți-l pentru a bloca aspiratorul și trageți-l pentru a-l debloca.

C2-1—Blocat

C2-2—Deblocat

C3 Pornirea aspiratorului

Apăsăți butonul , iar aspiratorul va intra în modul de așteptare a comenzilor. Călcați ușor pe capul de curățare și țineți mânerul cu fermitate. Apoi, înclinați mânerul spre spate pentru a debloca aspiratorul. Acesta va începe să funcționeze automat.

C4 Curățarea în poziție orizontală

Aspiratorul poate fi așezat orizontal pentru

a curăța sub mobilă și aparate. Pentru a face acest lucru, coborâți mânerul în timp ce utilizați aparatul. Capacitatea disponibilă a rezervorului de apă murdară scade în timpul curățării pe orizontală. De aceea, este recomandat să goliți rezervorul de apă murdară înainte de a curăța sub mobiliă și aparate.

Notă: Țineți întotdeauna aspiratorul orizontal, cu butoanele de pe mâner orientate în sus.

C5 Comutarea între moduri

Apăsăți butonul  pentru a comuta între modulele AUTO, Abur, Apă fierbinte și Burete. Ecranul va afișa pictograma modului curent.

Notă: Este normal ca o cantitate mică de abur să continue să iasă după utilizarea modului Abur.

Așteptarea comenzilor și oprirea

1. Când ridicați aspiratorul în poziție verticală în timpul curățării, acesta se va opri automat și va intra în modul de așteptare a comenzilor.
2. Dacă aspiratorul rămâne inactiv timp de 5 minute când așteaptă comenzi, acesta se va opri automat. Pentru a-l opri manual, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde când așteaptă comenzi.

C6 Alerte privind nivelul apei

Când rezervorul de apă murdară este plin sau rezervorul de apă curată este gol în timpul utilizării, aspiratorul va furniza alerte sonore și vizuale. În acest caz,

umpleți rezervorul de apă curată sau goliți rezervorul de apă murdară înainte de a relua curățarea.

C6-1—Indicatorul de eroare clipește: a survenit o eroare

C7 Golirea rezervorului de apă murdară

C7-1—Țineți mânerul rezervorului de apă murdară, apăsați butonul de eliberare și înclinați rezervorul înapoi pentru a-l îndepărta.

C7-2—Trageți ușor mânerul capacului rezervorului în sus pentru a scoate capacul și apoi goliți rezervorul de apă murdară.

C7-3—Reinstalați capacul rezervorului. Înclinați rezervorul de apă murdară, introduceți partea inferioară a acestuia înapoi în aspirator și apoi împingeți-l ușor până când se fixează în poziție cu un clic.

C8 Încărcarea și autocurățarea

1. Blocați aspiratorul atunci când așteaptă comenzi și puneți-l pe stația de încărcare. Încărcarea începe când auziți mesajul vocal: „Charging started. Please start self-cleaning.” (Încărcarea a început. Începeți autocurățarea.)

2. Apăsăți butonul  pentru a porni/pune în pauză autocurățarea inteligentă.
3. După ce autocurățarea și uscarea sunt finalizate, urmați mesajul vocal și goliți rezervorul de apă murdară imediat pentru a preveni mirosurile.

Note:

- Asigurați-vă că rezervorul de apă curată și rezervorul de apă murdară sunt la locul lor, pentru performanțe optime de autocurățare și uscare;
- Produsul este echipat cu un acumulator reincărcabil litiu-ion de înaltă performanță încorporat. Pentru a menține performanța bateriei, mențineți produsul încărcat în timpul utilizării normale.
- Așezați întotdeauna aspiratorul înapoi pe stația de încărcare după utilizare pentru a nu lăsa pete de apă pe podea;
- Dacă modul Încărcare și repaus este dezactivat și aparatul este oprit, asigurați-vă că aparatul este pe stația de încărcare, apăsați butonul  pentru a-l porni și apoi porniți autocurățarea.

Uscarea

Când autocurățarea este finalizată, uscarea va începe automat. În timpul încărcării, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde pentru a comuta între modulele de uscare. Pentru a începe uscarea direct, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde în timpul încărcării aparatului.

Note:

- Puteți dezactiva uscarea automată în aplicație;
- Puteți ajusta sau programa autocurățarea și uscarea în aplicație;
- Autocurățarea și uscarea sunt disponibile numai atunci când aspiratorul se încarcă și are un nivel suficient de încărcare a bateriei. Nivelul necesar de încărcare a

bateriei variază în funcție de modul de autocurățare și uscare. Dacă aspiratorul este setat pe autocurățare cu abur sau uscare rapidă, dar nivelul bateriei este scăzut, acesta va trece automat la auto-curățare cu apă caldă sau, respectiv, la uscare silențioasă.

- Stați departe de stația de încărcare în timpul autocurățării și uscării.
- Dacă modul Încărcare și repaus este dezactivat și aparatul este oprit, asigurați-vă că aparatul este pe stația de încărcare, apăsați butonul  pentru a-l porni și apoi porniți uscarea.

Activarea/Dezactivarea modului Încărcare și repaus

Modul Încărcare și repaus este dezactivat în mod implicit. Pentru a-l activa sau dezactiva, apăsați butonul  timp de 5 secunde în timpul încărcării până când auziți mesajul vocal: „Charge & Sleep mode enabled” (Modul Încărcare și repaus este activat) sau „Charge & Sleep mode disabled” (Modul Încărcare și repaus este dezactivat).

Note:

- WiFi neconectat, cu modul Încărcare și repaus dezactivat: La cinci minute după ce aparatul este complet încărcat, acesta se va opri automat. Pentru a începe autocurățarea și uscarea, apăsați butonul  pentru a-l porni, apoi apăsați butonul .
- În alte situații: După ce aparatul este încărcat timp de 5 minute fără a fi pus în funcțiune, ecranul LED se va stinge. După ce aparatul este complet încărcat, acesta nu se va opri automat. Pentru a porni autocurățarea și uscarea, apăsați butonul .

Setări pentru mesaje vocale

După adăugarea aspiratorului dvs. în aplicație, puteți regla volumul și puteți schimba limba mesajelor vocale din aplicație.

Restabilirea setărilor din fabrică

Când aspiratorul așteaptă comenzi, apăsați și mențineți apăsat butonul  și apoi butonul  timp de 5 secunde până când auziți mesajul vocal „Restoring factory settings” (Se restabilesc setările din fabrică). Aparatul va fi readus la setările din fabrică.

Dezactivarea conexiunii WiFi

Pentru a deconecta aspiratorul de la WiFi, apăsați butoanele  și  până când auziți un mesaj vocal. Apoi așteptați 5 minute și conexiunea WiFi va fi dezactivată automat. Dacă doriți să vă reconectați, urmați instrucțiunile de conectare aferente.

D Întreținerea de rutină

Note:

- nainte de curățarea sau întreținerea produsului, asigurați-vă că aspiratorul este oprit sau deconectat de la sursa de alimentare și că stația de încărcare este scoasă din priză;
- Frecvența înlocuirii poate varia în funcție de utilizarea efectivă. Dacă observați orice uzură anormală, înlocuiți imediat piesele.
- Fibrele filtrului și ruloului au fost tratate cu agent antimicrobian cu ioni de argint pentru a rezista mirosurilor bacteriene.

Întreținerea produsului

Dacă aparatul este lăsat neutilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet, scoateți-l din priză și depozitați-l într-un loc

răcoros și uscat. Nu-l amplasați în locuri umede sau în lumina directă a soarelui. Încărcați-l cel puțin o dată la 3 luni pentru a evita descărcarea excesivă.

Aspirator

Ștergeți și curățați aspiratorul cu o lavetă moale și uscată. Înainte de curățare, îndepărtați aspiratorul de pe stația de încărcare și opriți-l.

D1 Rezervorul de apă murdară și filtrul

- * Rezervor de apă murdară: curățați după cum este necesar.
- * Filtru: curățați sau înlocuiți după cum este necesar.

D1-1—Îndepărtați rezervorul de apă murdară, trageți mânerul capacului rezervorului în sus pentru a îndepărta capacul și îndepărtați filtrul din capacul rezervorului. Utilizați peria de întreținere furnizată pentru a curăța reziduurile de pe filtru. Dacă filtrul este murdar, clătiți-l cu apă rece și scuturați apa rămasă.

D1-2—Uscați bine toate componentele înainte de a le reinstala.

Note:

- Lăsați filtrul să se usuce complet timp de cel puțin 24 de ore înainte de a-l reinstala;
- Nu atingeți suprafața filtrului cu mâinile, perii sau obiecte ascuțite pentru a evita deteriorarea acestuia.

D2 Separator solide-lichide

- * Curățați după cum este necesar.

1. Pentru a îndepărta separatorul solide-lichide, prindeți elementele de fixare prin înclinare pe ambele părți și detașați-le.
2. Pentru a instala separatorul, asigurați-vă că acesta este orientat spre intrarea pentru murdărie, aliniați corect elementele de fixare prin înclinare și apăsați-le până când se fixează în poziție.

D3 Rezervorul de apă curată și ruloul

* Rezervor de apă curată: curățați la fiecare 2-4 săptămâni.
* Rulou: curățați după cum este necesar și înlocuiți la fiecare 3 luni.

D3-1—Prindeți mânerul rezervorului de apă curată, apăsați butonul de eliberare și trageți rezervorul de apă curată în sus, ușor înclinat.

D3-2—Clătiți partea inferioară a rezervorului cu apă curată.

Notă: Pentru a preveni blocajele, verificați ca prizele de abur să nu fie blocate cu murdărie și clătiți-le, după cum este necesar, după o utilizare îndelungată.

D3-3—Prindeți clapeta de eliberare a ruloului și glisați ruloul afară de-a lungul capului de curățare. Utilizați peria de întreținere furnizată pentru a îndepărta murdăria de pe rulou, apoi clătiți-o cu apă curată.

D3-4—Pentru a înlocui ruloul, prindeți capacul ruloului și scoateți-l din rulou. Apoi instalați capacul ruloului pe un rulou nou.

D3-5—Reinstalați ruloul și rezervorul de apă curată în succesiune.

Note:

- **D3-6**—După utilizarea modulului Abur, nu atingeți pozițiile prezentate în diagramă.
- **D3-7**—După utilizarea modulului Apă fierbinte, nu atingeți ieșirile pentru apă prezentate în diagramă.
- Utilizați peria de întreținere cu atenție pentru a evita rănirea.
- Când detașați capacul ruloului, nu-l trageți de mâner.
- Pentru a preveni eventualele deteriorări, mențineți capacul ruloului atașat în timp ce curățați ruloul.

D4 Roți cu tracțiune adaptivă

Curățați roțile cu tracțiune adaptivă în mod regulat.

D5 Capul de curățare și traseul apei murdare

* Curățați după cum este necesar.

1. Opriti aspiratorul și puneți-l într-o poziție stabilă, apoi îndepărtați rezervorul de apă murdară, rezervorul de apă curată și ruloul.
2. Curățați loculul ruloului și traseul apei murdare cu peria de întreținere furnizată.
3. Reinstalați ruloul, rezervorul de apă curată și rezervorul de apă murdară.

Notă: nu clătiți capul de curățare direct cu apă.

D6 Stație de încărcare

* Curățați după cum este necesar.

Deconectați stația de încărcare și folosiți

o lavetă moale și uscată pentru a curăța suprafața acestora și contactele de încărcare.

Note:

- Nu clătiți stația de încărcare direct cu apă.
- Atunci când există apă pe suprafața stației de încărcare, ștergeți-o cu o lavetă moale și uscată și nu o răsturnați, pentru a preveni deteriorarea.

Parametri de bază

Aspirator

Model	WD6Y3A
Tensiune nominală/ Curent nominal	21,6 V c.c. 20 A
Baterie	21,6 V/4600 mAh (tipic), baterie litiu-ion

Stație de încărcare

Model	MDS27HRR
Tensiune de intrare nominală	220-240 V c.a.
Frecvență nominală	50-60 Hz
Intrare nominală (încărcare)	0,65 A
Intrare nominală (uscare)	3 A

Ieșire nominală	29 V c.c. 2,07 A
Încărcare baterie	21,6 V/4600 mAh (tipic), baterie litiu-ion

Specificații pentru WiFi

Serviciu	WiFi
Protocol	802.11b/g/n
Interval de frecvență	2400-2483,5 MHz
Putere de ieșire max.	≤20 dBm

Probleme frecvente

Scanați codul QR de mai jos pentru a vedea
Probleme frecvente.



Declarația de conformitate UE

Noi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu directivele și normele europene aplicabile și cu modificările acestora. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Noi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., declarăm prin prezenta că echipamentul radio de tip WD6Y3A este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Accesați următorul link pentru a vedea interfețele de rețea expuse de produs, serviciile expuse prin interfețele de rețea și informațiile despre senzorii externi:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informații DEEE

Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta poate prelua acest produs pentru reciclarea în condiții de siguranță.



Informații privind garanția

Perioada de garanție depinde de legislația țării în care este vândut produsul, iar garanția este responsabilitatea vânzătorului.

Garanția acoperă numai defectele de material sau de manoperă.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat. Atunci când faceți o cerere de despăgubire în temeiul garanției, trebuie să prezentați factura de cumpărare originală (cu data achiziției).

Garanția nu se va aplica în cazurile de:

- Uzură și deteriorare normale
- Utilizare incorectă, de exemplu, supraîncărcarea aparatului, utilizarea de accesorii neaprobate, aplicarea de forță fizică asupra aparatului.
- Deteriorări cauzate de influențe externe.
- Deteriorări cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, de exemplu, conectarea la o sursă de alimentare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare.
- Aparare parțial sau complet dezmembrate.