

## Märkäkuivaimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas ja sen kaaviot huolella ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

### Sisältö

- 92 Turvallisuustiedot
- 93 Tuotteen esittely
- 93 Tuotteen asennus
- 93 Yhdistäminen sovellukseen
- 94 Käyttöohjeet
- 96 Määräaikaishuolto
- 97 Perusparametrit
- 97 Yleiset ongelmat
- 98 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
- 98 WEEE-tiedot
- 98 Takuutiedot

# Turvallisuustiedot

## Käyttörajoitukset

- Älä käytä tätä tuotetta ulkona tai kaupallisessa tai teollisessa ympäristössä. Se on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Älä säilytä tuotetta autossa, jotta korkeat tai matalat lämpötilat eivät pääse vaikuttamaan akun kestoon.
- Tämän imurin akkua ei voi käyttää lataukseen tai purkuun kosteissa ympäristöissä tai lämpötilan ollessa yli 40 °C (104 °F) tai alle 4° C (39 °F).
- Käytä ylläpitoharjaa varoen välttääksesi vahingot. Pidä lasten ulottumattomissa.
- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo laitteen käyttöä tai ohjeistaa heitä siinä (CB).
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä ihmiset, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, jos laitteen turvallista käyttöä valvotaan ja heillä on siinä koulutus sekä he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa (EU).
- Jotta radiosäteilyaltistuksen vaatimukset täyttyisivät, tämän laitteen ja ihmisten välillä on oltava vähintään 20 cm:n etäisyys laitteen ollessa käytössä. Käyttäjien ei säädösyistä suositella olevan tätä lähempänä.
- Tämän lähettimen antenni ei saa olla samassa paikassa muiden antennien tai lähettimien kanssa.

- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki ruumiinosat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.
- Pidä raajat ja lemmikit etäällä pyörivistä harjoista, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä kosketa virtajohtoa tai käytä tuotetta märin käsin, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä imuroi mitään palavia tai savuavia aineita (kuten sammumattomia tupakan tumppeja).
- Älä imuroi kovia tai teräviä kappaleita (kuten rakennusmateriaali, lasi ja naulat).
- Tätä tuotetta saa käyttää vain alle 3 000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- ⚠ Itsepuhdistuksen ja kuivauksen aikana lataustelakan, telan ja imurin pinnat ovat kuumia. Älä kosketa pintoja, jotka saattavat kuumentua käytön aikana. Kosketa pintoja vasta, kun ne ovat jäähtyneet.
- Älä imuroi johtoja tai muita kaapeleita välttääksesi vaaratilanteet.
- Käytä tuotetta yksinomaan käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa asiattomasta käytöstä johtuvista menetyksistä ja vaurioista.

## Akku ja lataaminen

### VAROITUS

- Älä lataa muita kuin ladattavia akkuja.
- Tämä tuote sisältää akkuja, jotka on tarkoitettu vain asiantuntijan vaihdettavaksi.
- Käytä akun lataamiseen vain irrotettavaa telakka-asemaa Roborock MDS14HRR, joka toimitettiin tämän tuotteen mukana.
- Älä käytä mitään kolmannen osapuolen akkuja, virtajohtoja tai telakoita.
- Pienennä liikkuvien osien aiheuttamien vammojen vaaraa sammuttamalla virta ennen huoltoa.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa akkua, virtajohtoa tai telakkaa.

- Älä lataa imuria tai asenna telakkaa lähelle lämmönlähteitä tai kosteille alueille (esim. lämpöpatterit tai kylpyhuoneet).
- Älä pyyhi virtajohtoa tai telakkaa kostealla liinalla tai kosketa niitä märin käsin.
- Jos virtajohto vahingoittuu tai katkeaa, lopeta heti käyttö ja ota yhteys huoltoon.
- Jos tuotetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja laita se viileään ja kuivaan paikkaan.
- Muista ladata se kolmen kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.
- Älä hävitä jäteakkuja. Vie ne ammattimaiseen kierrätyspisteeseen.

## Kuljetus

- Suosittelemme kuljettamaan tuotetta alkuperäisessä pakkauksessa.

## Huomautus

- Huuhtelee suodatin vähintään kerran kuussa raanavedellä. Lisätietoja on Määräaikaishuolto-luvussa.

## A Tuotteen esittely

### A1 Imuri

#### —Tilan vaihto

- Paina: Vaihda AUTO-/MAX-/ECO-/sienitilaan
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Kytke hiljainen kuivaus / nopea kuivaus -tilaan

#### —Virta

- Paina: Aloita/keskeytä
- Paina 2 sekuntia imurin odottaessa komentoa: Virta pois

#### —Itsepuhdistus

- Paina ladattaessa: Aloita/keskeytä itsepuhdistus
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Aloita/lopeta kuivaus

**Huomautus:** Voit lopettaa itsepuhdistuksen tai kuivaamisen painamalla -painiketta latauksen aikana.

#### A1-1—Kaiutin

#### A1-2—Kahva

#### A1-3—Kahvan vapautusaukko

#### A1-4—Telan vapautuskieleke

#### A1-5—Adaptiiviset vetopyörät

#### A1-6—LED-näyttö

#### A1-7—Likasäiliön vapautus

#### A1-8—Likasäiliön kahva

#### A1-9—Likasäiliö

#### A1-10—Puhdasvesisäiliön täyttöaukko

#### A1-11—Puhdistusaineen täyttöaukko

#### A1-12—Puhdasvesisäiliön vapautus

#### A1-13—Puhdasvesisäiliö

#### A1-14—Tela

### A2 Lataustelakka

#### A2-1—Kuivausalus

#### A2-2—Kuivausilma-aukot

#### A2-3—Latauskontaktit

### A3 Virtajohto

### A4 Suodatin

### A5 Ylläpitoharja

**Huomautus:** Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

### A6 LED-näyttö

#### A6-1—Sienitila

#### A6-2—ECO-tila

#### A6-3—Kuivausilmaisoin

#### A6-4—Akkutaso

#### A6-5—AUTO-tila

#### A6-6—MAX-tila

#### A6-7—Valonauha ja virheilmaisoin

#### A6-8—WiFi-ilmaisoin

- Sammuksissa: WiFi pois käytöstä
- Vilkkuu hitaasti: Odotetaan yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti Yhdistetään
- Palaa tasaisesti: WiFi yhdistetty

## B Tuotteen asennus

### B1 Kahvan sovittaminen

B1-1—Kytke kahva runkoon siten, että

se napsahtaa paikoilleen. Kahvan painikkeiden tulee osoittaa eteenpäin.

B1-2—Irrota kahva pitelemällä sitä tukevasti ja vedä se ulos samalla kun painat vapautuspainiketta työntämällä kiinteän esineen rungon takana olevaan kahvan vapautusaukkoon.

### B2 Lataustelakan asettelu

B2-1—Aseta lataustelakka ylösalaisin, kytke virtajohto lataustelakan pistokkeeseen ja kiedo johto tarvittaessa johdon säilytystilaan.

**Huomautus:** Virtajohto voi tulla ulos johdon säilytystilan oikeasta tai vasemmasta aukosta.

B2-2—Laita lataustelakka tasaiselle ja kovalle lattiapinnalle ja kytke se pistorasiaan.

B2-3—Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

**Huomautus:** Älä laita lataustelakkaan kostean paikkaan tai lähelle lämmönlähdettä, kuten kylpyhuoneeseen, keittiöön tai lämpöpatterin lähelle.

## Yhdistäminen sovellukseen

### 1. Lataa sovellus

Etsi hakusanaa "Roborock" App Storessa tai Google Playssä tai skannaa QR-koodi voidaksesi ladata ja asentaa sovelluksen.



## 2. Nollaa WiFi

Pida polynimuri pystyasennossa, LED-näyttö päällä ja kone odottamassa komentoa. Paina ja pidä - ja -painikkeita samanaikaisesti, kunnes kuulet puheilmoituksen "Resetting WiFi" (WiFi nollataan). Nollaus on suoritettu, kun WiFi-ilmais in vilkkuu hitaasti. Tämän jälkeen imuri odottaa yhteyttä.

**Huomautus:** Jos et saa yhteyttä imuriin reitittimen asetusten, unohtuneen salasanan tai muun syyn takia, nollaa WiFi ja lisää imuri uutena laitteena.

## 3. Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta "Add Device" (Lisää laite) tai + -painiketta ja lisää laitteesi sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

### Huomautukset:

- Varsinainen prosessi saattaa poiketa tästä sovelluspäivitysten takia. Noudata sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi:n tuetaan.

## 🔗 Käyttöohjeet

### **C1** Puhdasvesisäiliön täyttämisen

C1-1—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan,

paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä varoen ylöspäin loivassa kulmassa.

C1-2—Avaa puhdasvesisäiliön täyttöaukon korkki, lisää raanavettä ja sulje korkki.

C1-3—Avaa puhdistusliuoksen täyttöaukon korkki, lisää yhteensopivaa puhdistusliuosta ja sulje korkki.

C1-4—Aseta puhdasvesisäiliö takaisin siivoussuulakkeeseen. Paina sitä alaspäin kevyesti siten, että se napsahtaa paikoilleen.

### Huomautukset:

- Käytä vain kylmää vettä, jotta puhdasvesisäiliö ei pääse vääristymään.
- Älä käytä mitään desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemia puhdistusliuoksia, jotta ei synny korroosiota tai vaurioita.
- Siivoustehon parantamiseksi suosittelemme lisäämään suositeltua puhdistusliuosta puhdistusliuoksen täyttöaukkoon ennen käyttöä. Siivouksen aikana kone lisää puhdistusliuosta automaattisesti puhtaaseen veteen valmiiksi asetetun suhteen perusteella.

### **C2** Lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen

Astu kevyesti suulakkeen päälle ja pitele kahvaa. Lukitse polynimuri työntämällä sitä ja vapauta imurin lukitus vetämällä sitä.

C2-1—Lukittu

C2-2—Auki

### **C3** Imurin käynnistäminen

Vedä kahvaa avatakse si polynimurin lukituksen ja käynnistä se painamalla -painiketta.

### **C4** Vaakasiivous

Imuri voidaan asettaa vaaka-asentoon siivottaessa huonekalujen alta. Se asetetaan vaaka-asentoon laskemalla kahva alas laitetta käytettäessä. Likasäiliön tilavuus pienenee vaakasiivouksen aikana. Näin ollen suosittelemme tyhjentämään likasäiliön ennen siivoamista huonekalujen alta.

**Huomautus:** Laske imuri aina vaaka-asentoon siten, että kahvan painikkeet osoittavat ylöspäin.

### **C5** Tilan vaihto

Paina -painiketta, kun haluat vaihtaa AUTO-, MAX-, ECO- ja Sieni-tilojen välillä. Näytössä näkyy valitun tilan kuvake.

## Odota komentoa ja virta pois

1. Voit keskeyttää imurin toiminnan painamalla -kuvaketta siivouksen aikana. Se odottaa nyt komentoa.
2. Lukitse imuri sen odottaessa komentoa, jotta se voi seistä pystyssä lattialla.
3. Jos polynimuri jätetään käyttämättä 5 minuutiksi sen odottaessa komentoa, se sammuu automaattisesti. Voit sammuttaa sen manuaalisesti painamalla -kuvaketta 2 sekuntia sen odottaessa komentoa.

## C6 Vesitasohälytykset

Kun likasäiliö täyttyy tai puhdasvesisäiliö tyhjenee käytettäessä, imuri antaa merkkiäänensä ja visuaalisen hälytyksen. Tyhjennä tällöin likasäiliö tai täytä puhdasvesisäiliö, ennen kuin jatkat siivousta.

C6-1—Punainen valonauha: Virhe

## C7 Likasäiliön tyhjentäminen

C7-1—Pitele likasäiliön kahvaa, paina vapautuspainiketta ja vedä likasäiliö ulos.

C7-2—Vedä säiliön kansi varoen ulos ja tyhjennä likasäiliö.

C7-3—Asenna säiliön kansi takaisin paikoilleen. Kallista likasäiliötä, laita sen pohja takaisin imuriin ja paina sitä varoen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

## C8 Lataaminen ja itsepuhdistus

1. Lukitse imuri sen odottaessa kommentia ja laita se lataustelakkaan. Lataus käynnistyy, kun kuulet ilmoituksen "Charging started. Please start self-cleaning." (Lataus alkoi. Käynnistä itsepuhdistus).
2. Käynnistä/keskeytä älykäs itsepuhdistus painamalla  -painiketta.
3. Noudata itsepuhdistuksen ja kuivaamisen jälkeen puheviestiä ja tyhjennä likasäiliö ajoissa estääksesi hajut.

### Huomautukset:

- Varmista, että puhdasvesisäiliö ja likasäiliö ovat paikoillaan, jotta itsepuhdistus ja kuivaus toimisi optimaalisesti.
- Voit poistaa automaattisen itsepuhdistuksen käytöstä sovelluksesta.
- Tuotteessa on kiinteä, tehokas ja ladattava litiumioniakku. Pidä tuote ladattuna normaalissa käytössä ylläpitääksesi akun suorituskykyä.
- Laita imuri takaisin lataustelakkaan aina käytön jälkeen, jotta lattialle ei synny vesitahroja.
- Jos lataus- ja lepotila on poissa käytöstä ja laite sammuu, varmista että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja käynnistä itsepuhdistus.

## C9 Kuivaaminen

Kun itsepuhdistus on suoritettu, kuivaus alkaa automaattisesti. Paina latauksen aikana  -painiketta 2 sekuntia siirtyäksesi kuivaustilaan. Paina  -painiketta 2 sekuntia aloittaaksesi/lopettaaksesi kuivaamisen.

### Huomautukset:

- Kuivaus alkaa automaattisesti itsepuhdistuksen päätyttyä. Älä käynnistä kuivausta manuaalisesti usein.
- Voit ajastaa itsepuhdistuksen ja kuivaamisen ja säätää tilaa sovelluksesta.
- Itsepuhdistus ja kuivaus ovat käytettävissä vain, kun imuria ladataan ja kun akkutaso on korkea. Erilaiset kuivaustilat vaativat eri tehotasoja. Kun imurissa on valittu nopea kuivaustila mutta akku on vähissä, se kytkeytyy automaattisesti hiljaiseen kuivaustilaan.
- Pysy etäällä kuivausilman ulostuloista kuivaamisen aikana.
- Jos lataus- ja lepotila on pois käytöstä ja laite sammuu, varmista, että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja käynnistä kuivaus.

## Lataus- ja lepotilan käyttöönotto / käytöstä poisto

Lataus- ja lepotila on oletuksena poissa käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla  -painiketta 5 sekuntia latauksen aikana, kunnes kuulet puheilmoituksen: "Charge & Sleep mode enabled" (Lataus- ja lepotila käytössä) tai "Charge & Sleep mode disabled" (Lataus- ja lepotila poissa käytöstä).

### Huomautukset:

- Lataus- ja lepotila käytössä: Kun laite on latautunut 5 minuuttia käyttämättä, LED-näyttö sammuu. Kun laite on ladattu täyteen, se ei sammuu automaattisesti. Voit käynnistää itsepuhdistuksen ja kuivaamisen painamalla  -painiketta. Jos laite otetaan pois lataustelakasta, se pysyy aktiivisena ja odottaa kommentia.
- Lataus- ja lepotila poissa käytöstä: Laite sammuu automaattisesti ja katkaisee WiFi-yhteyden viisi minuuttia sen jälkeen kun se saavuttaa täyden latauksen. Kun haluat käynnistää itsepuhdistuksen ja kuivaamisen, varmista, että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja paina sitten  -painiketta. Jos laite otetaan pois lataustelakasta, se ei pysy aktiivisena eikä odota kommentia.

## Puheviestiasetukset

Kun olet lisännyt imurin sovellukseen, voit säätää puheviestien äänenvoimakkuutta ja kieltä sovelluksesta.

## Tehdasasetusten palauttaminen

Kun imuri odottaa kommentia, paina ja pidä  -kuvaketta ja sitten  -kuvaketta 5 sekuntia, kunnes kuulet puheviestin "Restoring

factory settings” (Tehdasasetuksia palautetaan).  
Kone palautetaan tehdasasetuksiin.

## WiFin kytkeminen pois päältä

Voit katkaista imurin WiFi-yhteyden painamalla  - ja  -painiketta, kunnes kuulet puheilmoituksen. Odota vielä 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhteysohjeita.

## D Määräaikaishuolto

Pida imuri optimaalisessa kunnossa noudattamalla alla olevan taulukon määräaikaishuoltoa.

| Osa                              | Huoltoväli     | Vaihtoväli     |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Tela                             | Tarpeen mukaan | 3 kuukautta    |
| Suodatin                         | Tarpeen mukaan | Tarpeen mukaan |
| Siivoussuulake ja likavesikanava | Tarpeen mukaan | -              |
| Likasäiliö                       | Tarpeen mukaan | -              |
| Lataustelakka                    | Tarpeen mukaan | -              |
| Latauskontaktit                  | Tarpeen mukaan | -              |
| Puhdasvesisäiliö                 | 2–4 viikkoa    | -              |
| Adaptiiviset vetopyörät          | Tarpeen mukaan | -              |

### Huomautukset:

- Osien vaihtoväli riippuu varsinaisesta tilanteesta. Jos osat kuluvat epänormaalisti, vaihda ne heti.
- Suodatin ja telan kuidut on käsitelty hopeaionisella antimikrobiaineella bakteerien aiheuttaman hajun estämiseksi.
- Imurista on sammutettava virta ja sen on annettava pysähtyä ja lataustelakka on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.

## Tuotteen huolto

Jos tätä tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Älä aseta sitä kosteaan paikkaan tai suoraan auringonpaisteeseen. Lataa se vähintään 3 kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.

## Imuri

Pyyhi ja puhdista imuri pehmeällä, kuivalla liinalla. Irrota imuri lataustelakasta ja kytke sen virta pois ennen puhdistusta.

### D1 Likasäiliö ja suodatin

**D1-1**—Irrota likasäiliö, vedä säiliön korkki ulos ja poista suodatin säiliön korkista. Puhdista lika suodattimesta sen mukana toimitetulla ylläpitoharjalla. Jos suodatin on hyvin likainen, huuhtelee se kylmällä vedellä ja ravista jäljelle jäänyt vesi pois.

**D1-2**—Kuivaa kaikki osat huoella ennen niiden asentamista takaisin paikoilleen.

### Huomautukset:

- Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin asennat sen takaisin paikoilleen.
- Älä kosketa suodattimen pintaa käsin, harjalla tai terävillä esineillä, jotta se ei vahingoitu.

### D2 Puhdasvesisäiliö ja tela

**D2-1**—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä varoen ylöspäin loivassa kulmassa irrottaaksesi sen.

**D2-2**—Huuhtelee säiliön pohja puhtaalla vedellä.

**D2-3**—Tartu telan vapautuskielekkeeseen ja vedä tela ulos siivoussuulakkeesta. Poista lika telasta mukana toimitetulla ylläpitoharjalla ja huuhtelee puhtaalla vedellä.

**D2-4**—Kun tela on vaihdettava, vedä telan korkki irti telasta tarttumalla koko korkkiin. Asenna sitten telan korkki uuteen telaan.

### Huomautukset:

- Käytä ylläpitoharjaa varoen välttääksesi vahingot.
- Kun irrotat telan korkin, älä vedä sitä kahvasta.
- Estä vauriot pitämällä telan korkki paikoillaan puhdistatessasi telaa.

**D2-5**—Asenna tela ja puhdasvesisäiliö takaisin paikoilleen.

### D3 Adaptiiviset vetopyörät

Puhdista adaptiiviset vetopyörät säännöllisesti.

## D4 Siivoussuulake ja likavesikanava

1. Sammuta imuri ja aseta se vakaaseen asentoon. Irrota sitten likäsäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela.
2. Puhdista telan ura ja likavesikanava mukana toimitetulla ylläpitoharjalla.
3. Asenna likäsäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela takaisin paikoilleen.

**Huomautus:** Älä huuhtelee siivoussuulaketta suoraan vedellä.

## D5 Lataustelakka

Irrota lataustelakka pistorasiasta ja puhdista sen pinta ja latauskontaktit pehmeällä, kuivalla liinalla.

**Huomautus:** Älä huuhtelee lataustelakkaa suoraan vedellä.

## Perusparametrit

### Imuri

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Malli                     | WD5M2A                                    |
| Nimellisjännite/<br>virta | 21,6 VDC 11 A                             |
| Akku                      | 21,6 V / 4000 mAh<br>(TYP) litiumioniakku |

### Lataustelakka

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Malli                          | MDS14HRR                                  |
| Nimellisottojännite            | 220–240 VAC                               |
| Nimellistaajuus                | 50–60 Hz                                  |
| Nimellisottovirta<br>(lataus)  | 0,35 A                                    |
| Nimellisottovirta<br>(kuivaus) | 3 A                                       |
| Nimellislähtöteho              | 30 VDC 1 A                                |
| Ladattava akku                 | 21,6 V / 4000 mAh<br>(TYP) litiumioniakku |

## WiFi tekniset tiedot

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Palvelu          | WiFi            |
| Protokolla       | 802.11b/g/n     |
| Taajuusalue      | 2400–2483,5 MHz |
| Suurin lähtöteho | ≤ 20 dBm        |

## Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



## EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ilmoitamme täten, että tämä tuote noudattaa soveltuvia direktiivejä, eurooppalaisia standardeja ja päivityksiä. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Me, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ilmoitamme täten, että tyyppin WD5M2A radiolaite noudattaa EU-direktiiviä 2014/53/EU. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

## WEEE-tiedot

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:ssa. Estä kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuva mahdollinen vahinko ympäristölle ja ihmisten terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti tukeaksesi materiaaliressurssien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä sen myyneeseen jälleenmyyjään. Ne ottavat tuotteen vastaan kierrätettäväksi ympäristöystävällisesti.



## Takuutiedot

Takuu-aika riippuu tuotteen myyntimaaan laeista, ja takuu on myyjän vastuulla.

Takuu kattaa pelkästään materiaali- ja valmistusvirheet.

Vain valtuutettu huolto saa suorittaa takuukorjaukset. Kun teet takuuvaatimuksen, lähetä mukana alkuperäinen ostokuitti (johon on merkitty ostopäivä).

Takuu ei kata seuraavia:

- normaali kuluminen
- virheellinen käyttö, kuten laitteen ylikuormitus, ei-hyväksytyjen lisävarusteiden käyttö, voiman käyttö
- ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot
- käyttöoppaan laiminlyönnistä johtuvat vauriot, kuten kytkeminen sopimattomaan verkkovirtaan tai asennusohjeiden laiminlyönti
- osittain tai täysin puretut laitteet





## Wet and Dry Vacuum Cleaner

Product Model: WD5M2A

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001  
Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: [www.roborock.com](http://www.roborock.com)

For after-sales support, contact our support team at:

Europe: [support@roborock-eu.com](mailto:support@roborock-eu.com)

