

Português

Roborock Q10 Series

Manual do utilizador do aspirador robô

Leia atentamente este manual do utilizador com diagramas antes de utilizar este produto e guarde-o devidamente para referência futura.

Índice

- 101 Informações de segurança
- 102 Explicação dos símbolos internacionais
- 102 Modo de Baixo consumo
- 103 Visão geral do produto
- 104 Instalação
- 105 Ligar à aplicação
- 105 Instruções de utilização
- 107 Manutenção de rotina
- 108 Parâmetros básicos
- 108 Declaração de Conformidade da UE
- 109 Problemas comuns

Informações de segurança

Restrições

AVISO

- Para carregar a bateria, utilize apenas a estação de ancoragem Roborock AED09HRR ou SPCDZ04RR (utilize a fonte de alimentação Roborock BLJ24WJ200120P-V ou BLJ24WJ200120P-S ou BLJ24WJ200120P-B).
- O produto deve ser desligado e a ficha deve ser retirada da tomada antes da sua limpeza ou manutenção.
- A estação de ancoragem só pode ser utilizada para carregar o aspirador robô equipado com uma bateria de iões de lítio de 14,4 V/5200 mAh (TYP).

CUIDADO

- Utilize o produto apenas de acordo com o Manual do utilizador. Quaisquer perdas ou danos causados por uma utilização incorreta serão suportados pelo utilizador.
- Não permita que seja utilizado como brinquedo. É necessária muita atenção quando utilizado por crianças ou na sua proximidade.
- Certifique-se de que o compartimento do lixo, o filtro lavável, a escova lateral, o pano da mopa, a escova principal e a tampa da escova principal estão instalados antes de proceder à limpeza.
- Não utilize o produto para limpar objetos duros ou afiados (tais como resíduos de decoração, vidro e pregos) para evitar riscar o robô, a estação ou o pavimento.
- Não se sente nem fique de pé sobre o robô ou a estação.
- Para evitar corrosão ou danos, não utilize desinfetantes e utilize apenas a solução de limpeza recomendada pela Roborock.
- Não coloque objetos baixos (como sapatos, tapetes) perto de áreas elevadas, como escadas, caso contrário, o robô pode cair devido ao funcionamento indevido dos sensores.
- Certifique-se de que o pavimento onde o robô funciona não contém água, para evitar danos causados por água.
- Não utilize este produto em superfícies elevadas sem barreiras, como o pavimento de um sótão, um terraço aberto, um escorrega ou a parte superior de um móvel.
- Mantenha o cabelo, roupa larga, dedos e todas as partes do corpo de pessoas e animais de estimação afastados das junções, aberturas e partes móveis do produto de modo a evitar possíveis ferimentos.
- Não utilize o produto numa divisão onde um bebé ou uma criança esteja a dormir.
- Não transporte o robô segurando-o pelo para-choques vertical, tampa superior, escova lateral ou para-choques.
- Não utilize o robô para aspirar objetos em chamas ou que emitam fumo, tais como cigarros, fósforos, cinzas quentes ou quaisquer objetos inflamáveis ou explosivos, tais como isqueiros, gasolina ou toners utilizados em impressoras ou fotocopiadoras.
- Coloque a estação num pavimento duro e plano. Mantenha a estação, o robô e o cabo de alimentação afastados do fogo e de fontes de calor, como um radiador de aquecimento. Evite espaços húmidos e estreitos ou locais onde o robô possa ficar suspenso no ar.

- Não coloque objetos sobre o robô ou a estação, nem os cubra com qualquer elemento (incluindo uma cobertura antipoeira).
- Não utilize o produto se este tiver sido danificado de alguma forma. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter ajuda.
- Utilize sempre o aparelho em áreas com ventilação adequada para evitar sobreaquecimento.
- A Roborock rejeita qualquer responsabilidade por danos indiretos, punitivos, acidentais ou consequenciais resultantes da utilização, utilização indevida ou incapacidade de utilização deste produto. A presente declaração de isenção de responsabilidade não afeta quaisquer direitos estatutários que não possam ser excluídos ao abrigo da legislação aplicável.
- Não lave nem o robô nem a estação.

Bateria e carregamento

AVISO

- Certifique-se de que a tensão de alimentação cumpre os requisitos indicados na estação.
- Para evitar a possibilidade de fumo, calor ou incêndio, utilize apenas a bateria, o carregador, o cabo de alimentação, a estação e outros acessórios fornecidos com o produto.
- Não elimine as baterias usadas. Entregue-as a uma organização de reciclagem profissional.
- Se a estação for colocada numa área suscetível a trovoadas ou com tensão instável, tome medidas de proteção.
- Se o produto não for utilizado durante um longo período, guarde-o num local fresco e seco, depois de o ter carregado completamente, retirado a ficha da tomada e desligado. Carregue-o pelo menos a cada três meses para evitar a descarga excessiva da bateria.
- Para transportar o produto, certifique-se de que retira a ficha da tomada da estação, desliga o robô e esvazia o depósito de água.

Aconselha-se a utilização da embalagem original.

Explicação dos símbolos internacionais



Apenas para utilização no interior.

Modo de Baixo consumo

Quando o robô estiver na estação, prima \textcircled{U} e \textcircled{D} sem soltar durante 3 segundos em simultâneo para repor o WiFi e aguarde pelo menos 10 minutos. Dois minutos depois de o robô estar totalmente carregado, o robô ativa o modo de Baixo consumo com as luzes indicadoras apagadas. Para desativar o modo de Baixo consumo, prima \textcircled{U} .

A Visão geral do produto

A1 Robô (vista superior)



Alimentação/limpar

- Prima sem soltar para ligar ou desligar o robô
- Prima para iniciar a limpeza



Luz indicadora de alimentação

- Branca: nível da bateria $\geq 15\%$
- Vermelha: nível da bateria $< 15\%$
- Intermitente: a carregar ou iniciar
- Pisca rapidamente a vermelho: erro
- Pisca lentamente a azul: a aguardar ligação WiFi
- Pisca rapidamente a azul: a estabelecer ligação
- Azul constante: WiFi ligado



— Estação

- Prima para iniciar o regresso à estação

Nota: prima qualquer botão para colocar em pausa o robô em funcionamento durante a limpeza ou o regresso à estação.

A1-1—Para-choques vertical

A1-2—Sensor LiDAR

A1-3—Sensor de reconhecimento de obstáculos por tecnologia reativa

A1-4—Localizador da estação

A2 Robô (vista inferior)

A2-1—Sensores de penhasco

A2-2—Roda omnidirecional

A2-3—Sensor de tapete

A2-4—Escova lateral

A2-5—Escova principal

A2-6—Fechos da tampa da escova principal

A2-7—Rodas principais

A3 Robô (tampa superior removida)

A3-1—Tampa superior

A3-2—Unidade combinada de compartimento do lixo e depósito de água

A3-3—Contactos de carregamento

A3-4—Módulo VibraRise

A3-5—Saídas de ar

A3-6—Botão de reposição

A3-7—Para-choques

A4 Módulo VibraRise

A4-1—Ranhura de fixação do pano da mopa

A4-2—Módulo de vibração

A4-3—Suporte do pano da mopa VibraRise

A4-4—Fechos do suporte do pano da mopa VibraRise

A5 Pano da mopa VibraRise

A5-1—Velcro autocolante de dupla face

Nota: fixe o pano da mopa de forma plana.

A6 Tapete à prova de humidade

A6-1—Fita adesiva para tapete à prova de humidade

A7 Adaptador

A8 Unidade combinada de compartimento do lixo e depósito de água

A8-1—Fechos da unidade combinada de compartimento do lixo e depósito de água

A8-2—Tampa do compartimento do lixo

A8-3—Fecho da tampa

A8-4—Tampa do depósito de água

A8-5—Pega do filtro

A8-6—Filtro lavável

A8-7—Saída de pó

A8-8—Fecho da saída de pó

A8-9—Entrada de pó

A9 Estação de carregamento


A9-1—Sinalizador de localização da estação

A9-2—Porta de alimentação

A9-3—Contactos de carregamento

B Instalação

Informação importante



1. Arrume os cabos, objetos duros ou afiados (tais como pregos e vidros) e objetos espalhados no pavimento e desloque quaisquer objetos instáveis, frágeis, preciosos ou perigosos para evitar ferimentos ou danos materiais devido a objetos que fiquem

emaranhados, sejam atingidos ou derrubados pelo robô.

2. Quando utilizar o robô numa área elevada (tal como num apartamento duplex), utilize sempre uma barreira de segurança física para evitar quedas acidentais que possam resultar em ferimentos ou danos materiais.

Notas:

- Quando utilizar o robô pela primeira vez, siga-o ao longo de todo o seu percurso de limpeza e esteja atento a potenciais problemas. O robô será capaz de efetuar a limpeza sozinho em utilizações futuras.
- Para evitar a acumulação excessiva de sujidade no pano da mopá, os pavimentos devem ser aspirados pelo menos três vezes antes do primeiro ciclo de limpeza.

B1 Posicionar a estação

Coloque a estação num pavimento duro e plano, encostada a uma parede. Ligue o adaptador à estação e arrume o cabo em excesso. Certifique-se de que o local tem uma boa cobertura WiFi para usufruir de uma melhor experiência com a aplicação móvel. Ligue a ficha e certifique-se de que a luz indicadora de estado está acesa.

B1-1—Mais de 0,5 m

B1-2—Mais de 1 m

Notas:

- Mantenha pelo menos 0,5 m de espaço livre em ambos os lados, 1,0 m à frente.
- Se o cabo de alimentação ficar pendurado verticalmente no pavimento, pode ser capturado pelo robô, fazendo com que a estação se move ou seja desligada.
- Mantenha a estação afastada da luz solar direta ou de qualquer coisa que possa bloquear o sinalizador de localização da estação, caso contrário o robô pode não conseguir regressar à estação.

B2 Fixar o tapete à prova de humidade

Depois de fixar a base de carregamento, utilize um pano seco para limpar a área onde ficará o tapete à prova de humidade. Rasgue a fita adesiva de dupla face na parte inferior do tapete à prova de humidade e cole o tapete no chão.

Notas:

- Coloque sempre o tapete à prova de humidade em pavimentos de madeira.
- Quando necessário, remova a fita adesiva de dupla face lentamente para reduzir os resíduos de cola.
- O tapete à prova de humidade fixa-se melhor em superfícies lisas.

B3 Ligar e carregar

Antes de utilizar, certifique-se de que retira a película dos localizadores da estação na parte da frente e na parte de trás do robô. Prima  sem soltar para ligar o robô. Aguarde até que a luz indicadora de alimentação esteja em cor branca constante e, em seguida, coloque o robô na estação. O robô está equipado com uma bateria recarregável de iões de lítio de elevado desempenho incorporada. Mantenha o robô carregado a fim de manter o desempenho da bateria.

B3-1—Luz indicadora de alimentação

Notas:

- É possível que o robô não se ligue quando a bateria está fraca. Neste caso, coloque o robô na estação para carregar.
- O robô não pode ser desligado enquanto estiver a carregar.

B4 Iniciar limpeza

Nota: para evitar a acumulação excessiva de sujidade no pano da mopa, os pavimentos devem ser aspirados pelo menos três vezes antes do primeiro ciclo de limpeza.

B4-1—Retire a unidade combinada de compartimento do lixo e depósito de água, abra a tampa do depósito de água e encha-o com água da torneira antes de colocar novamente a tampa. Não mergulhe a unidade diretamente na água.

B4-2—Humedeça o pano da mopa e torça-o até parar de pingar. Introduza a mopa na parte inferior da ranhura de fixação do pano da mopa e fixe-a firmemente.

B4-3—Aline e instale o suporte do pano da mopa com a parte inferior da unidade combinada e deslize-o até ouvir um estalido, que indica que está encaixado.

B4-4—Após o robô terminar a limpeza e regressar à estação, prima os dois fechos do suporte do pano da mopa para dentro com as duas mãos e puxe para trás para retirar o suporte do pano da mopa.

Notas:

- Para evitar deformações, utilize apenas água fria.
- Não lave nem mergulhe a unidade combinada de compartimento do lixo e depósito de água em água.
- Para evitar danos, não utilize desinfetantes e utilize apenas a solução de limpeza recomendada pela Roborock.

- Humedeça o pano da mopa e torça-o até parar de pingar. Instale a mopa no suporte do pano da mopa e fixe-o no lugar de forma plana. Depois de efetuar a limpeza, retire imediatamente a água não utilizada do depósito de água.
- Todas as unidades combinadas são sujeitas a testes envolvendo água antes de saírem da fábrica. É normal que uma pequena quantidade de água permaneça na unidade.

Ligar à aplicação

1. Transferir a aplicação

Pesquise "Roborock" na App Store ou no Google Play ou leia o código QR para transferir e instalar a aplicação.



2. Repor WiFi

Prima  e  simultaneamente sem soltar até ouvir a mensagem de voz "A entrar no modo de configuração da rede". A reposição está concluída quando a luz indicadora de alimentação piscar lentamente a azul. O robô aguardará então por uma ligação.

Nota: se não conseguir estabelecer ligação ao robô devido à configuração do router, palavra-passe esquecida ou a qualquer outro motivo, reponha o WiFi e adicione o robô como um novo dispositivo.

3. Adicionar dispositivo

Abra a aplicação Roborock, toque no botão "Adicionar dispositivo" ou "+" e adicione o seu dispositivo seguindo o guia na aplicação.

Notas:

- O processo real pode variar devido a atualizações contínuas da aplicação. Siga o guia fornecido na aplicação.
- Apenas é suportado WiFi de 2,4 GHz.
- Se o robô permanecer na configuração de rede por mais de 5 minutos, a configuração será interrompida automaticamente.

Instruções de utilização

Ligar/desligar

Prima  sem soltar para ligar o robô. A luz indicadora de alimentação acende-se e o robô aguardará por instruções.

Prima  sem soltar para desligar o robô e concluir o ciclo de limpeza.

Nota: o robô não pode ser desligado enquanto estiver a carregar.

Iniciar a limpeza

Prima  para iniciar a limpeza. O robô planeia o seu percurso de limpeza e, em cada divisão, começa por limpar os cantos e depois percorre a divisão num padrão em ziguezague. Ao fazê-lo, o robô limpa todas as divisões, uma a uma, de forma completa e eficiente.

Notas:

- Antes de limpar, arrume os cabos (incluindo o cabo de alimentação da estação) e retire objetos de valor do pavimento. Os objetos espalhados pelo pavimento podem ser arrastados pelo robô, desligando aparelhos elétricos ou provocando danos aos cabos e à propriedade.
- Antes de iniciar cada tarefa de limpeza, certifique-se de que o pano da mopá foi corretamente colocado.
- Para garantir que o robô regressa automaticamente à estação, inicie o robô a partir da estação e não move a estação durante a limpeza.
- A limpeza não pode ser iniciada se o nível da bateria for demasiado baixo. Deixe o robô carregar antes de iniciar uma limpeza.
- Se a bateria ficar fraca durante um ciclo de limpeza, o robô regressa automaticamente à estação. Depois de carregado, o robô volta ao ponto onde estava.
- O robô retraí os suportes do pano da mopá para limpar tapetes. Também pode definir eventuais tapetes como zonas interditadas na aplicação para que sejam evitados.

Apenas mopá

Utilize a aplicação para iniciar a função Apenas mopá.

A escova principal e a ventoinha reduzem a sua velocidade de funcionamento e o módulo da mopá baixa.

Nota: em comparação com outros modos de limpeza, o ruido emitido pela função Apenas mopá é muito inferior.

Pausa

Quando o robô estiver a funcionar, prima qualquer botão para o colocar em pausa. Prima \diamond para retomar a limpeza. Prima \square no robô em pausa para o enviar novamente para a estação para carregar.

Nota: colocar manualmente um robô em pausa na estação termina a limpeza atual.

Suspensão

Se o robô estiver em pausa durante mais de 10 minutos, entrará em modo de suspensão e a luz indicadora de alimentação piscará em intervalos de alguns segundos. Prima qualquer botão para reativar o robô.

Notas:

- O robô não entra em modo de suspensão quando estiver a carregar.
- O robô desliga-se automaticamente se estiver no modo de suspensão durante mais de 12 horas.

Carregamento

Após a limpeza, o robô regressa automaticamente à estação para carregar. Prima \diamond para enviar o robô em pausa de volta para a estação. A luz indicadora de alimentação fica intermitente durante o carregamento do robô.

Nota: se o robô não conseguir encontrar a estação, regressa automaticamente à sua posição inicial.

Coloque manualmente o robô na estação para carregar.

Erro

Se ocorrer um erro, a luz indicadora de alimentação piscará a vermelho. Será apresentada uma notificação pop-up na aplicação e poderá ser emitido um alerta de voz.

Notas:

- O robô entra automaticamente em modo de suspensão se ficar em estado de avaria durante mais de 10 minutos.
- Colocar manualmente um robô avariado na estação termina a limpeza atual.

Modo DND

O período predefinido de “Não incomodar” (DND) é das 22:00 às 08:00. Pode utilizar a aplicação para desativar o modo DND ou modificar o período de DND, ou definir se pretende ativar o carregamento, o esvaziamento e a secagem automáticos, reduzir as luzes indicadoras ou baixar o volume da mensagem de voz durante o período de DND.

Rapor o sistema

Se o robô não responder quando premir um botão ou não for possível desligá-lo, reponha o sistema premindo o botão de reposição.

Nota: após a reposição do sistema, as definições existentes, tais como a limpeza programada e o WiFi, serão repostas para as definições de fábrica.

Desativar o WiFi

Para desligar o robô do WiFi, reinicie o WiFi e certifique-se de que a reinicialização é bem sucedida. Depois, aguarde 5 minutos e o WiFi será automaticamente desativado. Se quiser voltar a ligar, siga as instruções de ligação correspondentes.

Rapor as definições de fábrica

Se o robô não funcionar corretamente após uma reposição do sistema, ligue-o. Prima \diamond sem soltar e, em simultâneo, prima o botão de reposição até ouvir a mensagem de voz

"A repor definições de fábrica. Esta operação demora cerca de 5 minutos". O robô será então reposto para as definições de fábrica.

C Manutenção de rotina

Notas:

- O produto deve ser desligado e a ficha deve ser retirada da tomada antes da sua limpeza ou manutenção.
- A frequência de substituição pode variar consoante a situação real. Se ocorrer um desgaste inusual, substitua imediatamente as peças.

C1 Escova principal

* Limpe a cada 2 semanas e substitua a cada 6-12 meses.

C1-1—Escova principal

C1-2—Rolamento da escova principal

C1-3—Tampa da escova principal

C1-4—Fechos da tampa da escova principal

C1-5—Anéis de bloqueio de cabos

C1-6—Vire o robô e prima os dois fechos para dentro para retirar a tampa da escova principal.

C1-7—Retire a escova principal e remova os rolamentos da escova principal à esquerda, como mostrado na imagem. Remova qualquer cabo emaranhado ou sujidade em ambas as extremidades da escova principal. Em seguida, coloque novamente o rolamento da escova principal.

C1-8—Volte a colocar a escova principal e a tampa da escova principal e pressione a tampa com firmeza.

Notas:

- Recomenda-se limpar a escova principal com um pano húmido. Se a escova principal estiver molhada, seque-a ao ar livre, longe da luz solar direta.
- Não limpe a escova principal com líquidos de limpeza corrosivos ou desinfetantes.

C2 Escova lateral

* Limpe mensalmente e substitua a cada 3-6 meses.

1. Desaperte o parafuso da escova lateral.
2. Remova e limpe a escova lateral. Em seguida, volte a colocar a escova e aperte o parafuso.

C3 Roda omnidirecional

* Limpe conforme necessário.

C3-1—Utilize uma ferramenta, como uma pequena chave de fendas, para retirar o eixo e extrair a roda.

Nota: o suporte da roda omnidirecional não pode ser retirado.

C3-2—Lave a roda e o eixo com água para remover cabos e sujidade. Deixe secar ao ar, coloque novamente e exerça pressão sobre a roda e o eixo de modo a ficarem encaixados.

C4 Rodas principais

* Limpe conforme necessário.

Limpe as rodas principais com um pano macio e seco.

C5 Unidade combinada de compartimento do lixo e depósito de água

* Limpe conforme necessário.

C5-1—Abra a tampa superior do robô e retire a unidade.

C5-2—Abra a saída de pó, esvazie-a e limpe o compartimento do lixo.

C5-3—Abra a tampa do depósito de água e retire a água não utilizada.

C5-4—Volte a colocar a unidade no robô.

Nota: após a limpeza, esvazie o depósito de água, lave o pano da mopa e seque-os ao ar para evitar odores.

C6 Filtro lavável

* Limpe a cada 2 semanas e substitua a cada 6-12 meses.

C6-1—Abra a tampa do compartimento do lixo e retire o filtro.

C6-2—Enxague o filtro várias vezes e bata-lhe para remover o máximo de sujidade possível.

Nota: não toque na superfície do filtro com as mãos, escovas ou objetos afiados para evitar possíveis danos.

C6-3—Deixe secar completamente o filtro durante pelo menos 24 horas antes de o colocar novamente.

C7 Pano da mopa VibraRise

* Limpe após cada utilização e substitua a cada 3-6 meses.

C7-1—Segure o suporte do pano da mopa por ambas as extremidades para retirá-lo.

- C7-2—Retire o pano da mopa do suporte.
C7-3—Lave o pano da mopa e seque-o ao ar.

C8 Sensores do robô

* Limpe conforme necessário.

Utilize um pano macio e seco para limpar todos os sensores, incluindo:

C8-1—Localizador da estação

C8-2—Sensor de reconhecimento de obstáculos por tecnologia reativa

C8-3—Sensor de tapete

C8-4—Sensores de penhasco

C9 Contactos de carregamento

* Limpe conforme necessário.

Utilize um pano macio e seco para limpar os contactos de carregamento no robô e na estação.

Parâmetros básicos

Robô

Modelo	RRAOTAL
Bateria	14,4 V/5200 mAh (TYP) bateria de iões de lítio
Entrada nominal	20 V CC 1,2 A

Estação de carregamento

Modelo	SPCDZ04RR
Entrada nominal	20 V CC 1,2 A
Saída nominal	20 V CC 1,2 A

Fonte de alimentação

Modelo	BLJ24WJ200120P-V ou BLJ24WJ200120P-S ou BLJ24WJ200120P-B
Entrada nominal	100–240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A
Saída nominal	20 V CC 1,2 A

Bateria recarregável 14,4 V/5200 mAh (TYP)

Nota: o número de série encontra-se num autocolante na parte inferior do robô.

Declaração de Conformidade da UE

Pela presente, a Beijing Roborock Technology Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio RRAOTAL está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:
<https://global.robolock.com/pages/compliance>

Problemas comuns

Problema	Resolução
O robô não se liga	<ul style="list-style-type: none">Bateria fraca. Coloque o robô na estação e carregue-o antes de o utilizar.Temperatura da bateria demasiado baixa ou demasiado alta. Utilize o robô apenas entre 4–40 °C.
O robô não carrega	<ul style="list-style-type: none">A estação não está ligada à alimentação. Verifique se as duas extremidades do cabo de alimentação estão corretamente ligadas.Mau contacto. Limpe os contactos de carregamento da estação e do robô.Temperatura da bateria demasiado baixa ou demasiado alta. Utilize o robô apenas entre 4–40 °C.
O robô não consegue regressar à estação	<ul style="list-style-type: none">Demasiados obstáculos perto da estação. Retire-os ou desloque a estação para uma área aberta.Robô demasiado longe da estação. Coloque-o mais perto e tente novamente.
Comportamento anómalo	<ul style="list-style-type: none">Reinicie o robô.
Não é possível estabelecer ligação ao WiFi	<ul style="list-style-type: none">WiFi desativado. Reponha o WiFi e tente novamente.Sinal de WiFi fraco. Desloque o robô para uma área com melhor receção WiFi.Ligação WiFi anómala. Reponha o WiFi, transfira a versão mais recente da aplicação e tente novamente.Não é possível estabelecer ligação ao WiFi de forma abrupta. É possível que tenha ocorrido um erro nas definições do seu router. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Roborock para obter ajuda na resolução do problema.
O robô fica offline	<ul style="list-style-type: none">Verifique se o seu robô está ligado à aplicação Roborock e se está sempre dentro da cobertura WiFi.
Ruído durante a limpeza	<ul style="list-style-type: none">A escova principal, a escova lateral ou as rodas principais podem estar encravadas. Desligue o robô e limpe-as.A roda omnidirecional pode estar encravada. Utilize uma chave de fendas para a retirar e limpar.Verifique se existem objetos presos à volta do módulo da mopa.
Desempenho de limpeza deficiente e/ou fuga de pó	<ul style="list-style-type: none">O compartimento do lixo está cheio e precisa de ser esvaziado.O filtro está obstruído e necessita de ser limpo.A escova principal possui cabos emaranhados. Limpe a escova principal.
A limpeza programada não está a funcionar	<ul style="list-style-type: none">Mantenha o robô carregado. A limpeza programada só pode ser iniciada quando o nível da bateria for superior a 15%.
O robô não retoma a limpeza depois de carregado	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o robô não se encontra no modo DND. O modo DND impede o carregamento automático.O robô não retomará a limpeza se for colocado manualmente na estação ou enviado para a estação através da pressão de um botão.
Carregamento lento	<ul style="list-style-type: none">Quando utilizado a temperaturas altas ou baixas, o robô reduz automaticamente a sua velocidade de carregamento para prolongar a vida útil da bateria.Contactos de carregamento sujos. Limpe-os com um pano macio e seco.

Problema	Resolução
O robô está sempre a consumir energia quando se encontra na estação?	<ul style="list-style-type: none"> O robô consome energia enquanto está na estação para manter o desempenho da bateria, mas o consumo de energia é extremamente baixo.
O robô necessita de ser carregado durante pelo menos 16 horas para as primeiras três utilizações?	<ul style="list-style-type: none"> Não. As baterias de iões de lítio não têm efeito de memória. O robô pode ser utilizado quando estiver totalmente carregado.
O robô começa a ignorar certos pontos	<ul style="list-style-type: none"> Os sensores de penhasco ou o sensor de tapete podem estar sujos. Limpe-os com um pano macio e seco.
Pouca ou nenhuma água durante a limpeza	<ul style="list-style-type: none"> Utilize a aplicação móvel para aumentar o fluxo de água. Verifique se o depósito de água contém água e consulte o manual para obter instruções sobre como colocar corretamente a unidade combinada de compartimento do lixo e depósito de água, o suporte do pano da mopá e o pano da mopá.
O robô não consegue regressar à estação de carregamento após uma limpeza por pontos ou após ter sido deslocado manualmente	<ul style="list-style-type: none"> Após uma limpeza por pontos ou uma mudança significativa de posição, o robô gera novamente o mapa. Se a estação de carregamento estiver demasiado afastada, o robô pode não conseguir regressar para efetuar o recarregamento e tem de ser colocado na estação de carregamento.